

# Activating Cleanser con il dispositivo LumiSpa?

Vi sono cinque opzioni ageLOC LumiSpa® Activating Cleanser per il dispositivo ageLOC LumiSpa®, ognuna pensata per un tipo di pelle diverso: secca, normale/mista, grassa, con tendenza alle eruzioni cutanee e sensibile.

Quindi puoi adattare la tua esperienza LumiSpa® alla tua routine di cura della pelle in modo da ottenere risultati ottimali.

Gli Activating Cleanser sono formulati per ottenere una certa viscosità, in modo da offrire uno strato ammortizzante, un buon contatto sulla pelle, oltre allo scivolamento e all'interazione ideali con essa, in modo che la testina in silicone esclusiva di LumiSpa abbia un'efficacia ottimale. Usare un detergente diverso, con viscosità e texture differenti rispetto a LumiSpa® Activating Cleanser, potrebbe causare un contatto incorretto sulla pelle, senza benefici aggiuntivi.



Gli Activating Cleanser sono prodotti efficaci formulati usando l'esclusiva miscela ageLOC® di Nu Skin, e sono stati creati appositamente per funzionare in sinergia con le testine in silicone con tecnologia Two-Sense Motion di LumiSpa. Garantiscono che tu ottenga miglioramenti visibili e una pulizia profonda, per svelare una pelle sana, luminosa e dall'aspetto giovanile.

Il Sistema LumiSpa offre sette benefici visibili alla pelle, rendendola più morbida, liscia, luminosa, pura, fresca, riducendo l'aspetto dei pori e pulendo la pelle in profondità. Tali benefici sono stati testati durante uno studio in vivo di 12 settimane che ha coinvolto 150 partecipanti, i quali hanno potuto assistere ai miglioramenti usando il sistema completo (dispositivo LumiSpa + Activating Cleanser) due volte al giorno. Inoltre, il nostro ultimo studio in vivo con 25 partecipanti ha mostrato che questo fantastico sistema di detersione non compromette il microbioma della pelle. Uno studio clinico indipendente è stato commissionato per valutare l'impatto di una pulizia con cinque diverse combinazioni LumiSpa sul microbioma naturale della pelle. Quattro ore dopo la detersione, non vi erano cambiamenti significativi nella popolazione di microorganismi dominante rispetto al basale, a conferma che il sistema ageLOC LumiSpa non compromette il microbioma cutaneo.\*

ageLOC.

LumiSpa™

# Come usare **Activating Cleanser** con il dispositivo LumiSpa

Per risultati ottimali, usare il Sistema di pulizia LumiSpa per due minuti, la mattina e la sera.

La sera, in caso di trucco importante, rimuoverlo prima usando Nutricentials Micellar Beauty Water o Nu Colour Make-up Remover. In caso di trucco medio o leggero, o se si usa protezione solare, si può saltare questo passaggio e cominciare usando direttamente LumiSpa. Il Sistema li rimuoverà efficacemente.



Innanzitutto, inumidire il viso con acqua tiepida, poi erogare una noce dell'Activating Cleanser più adatto al proprio tipo di pelle sulla punta delle dita e applicarlo sul viso. Inumidire la testina in silicone e accendere il dispositivo. Passarlo sul viso lentamente con movimenti ampi. Non strofinare né esercitare pressione. Il dispositivo si metterà in pausa in caso di uso improprio.

Effettuerà pause ogni 30 secondi per passare a un'altra area del viso. Dopo 2 minuti, il dispositivo si spegnerà.

Sciacquare il viso con acqua e picchiettare delicatamente per asciugare prima di applicare eventuali altri prodotti.

Applicare Activating Cleanser direttamente su LumiSpa Head potrebbe impedirne la rotazione corretta durante la pulizia e causare il blocco della testina durante l'asciugatura. Malgrado LumiSpa Head sia realizzata in silicone pratico da pulire, tracce di Activating Cleanser nella sua struttura potrebbero accelerare l'usura della testina in silicone LumiSpa.

Non sai quale Activating Cleanser usare?  
Visita <https://quiz.lumispafacecare.com/it>

\*Risultati ottenuti con una valutazione professionale indipendente in base a uno studio in vivo condotto su 25 soggetti femminili e maschili. I soggetti avevano un'età compresa tra 19 e 79 anni, e sono stati inclusi tutti i tipi di pelle. A tutti i soggetti è stato chiesto di detergere la pelle una volta con una delle combinazioni di seguito: Activating Cleanser per pelle normale/mista + Normal Silicone Head; Activating Cleanser per pelle con tendenza alle eruzioni cutanee + Gentle Silicone Head; Activating Cleanser per pelle secca + Normal Silicone Head; Activating Cleanser per pelle sensibile + Gentle Silicone Head; Activating Cleanser per pelle grassa + Firm Silicone Head.