

CÔNG TY TNHH NU SKIN
ENTERPRISES VIỆT NAM

Số: 03/2022/QĐ/NSV-TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Của Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam

(Về việc ban hành tiêu chuẩn cơ sở áp dụng cho sản phẩm)

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 do Chủ tịch nước công bố ngày 12 tháng 7 năm 2006 (“**Luật Tiêu Chuẩn và Quy Chuẩn Kỹ Thuật**”);

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 do Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007 (“**Luật Chất Lượng Sản Phẩm, Hàng Hoá**”);

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (“**Nghị Định số 127/2007/NĐ-CP**”);

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất Lượng Sản Phẩm, Hàng Hoá (“**Nghị Định số 132/2008/NĐ-CP**”);

Căn cứ Nghị định số 67/2009/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 3 tháng 8 năm 2009 sửa đổi một số điều của Nghị Định số 127/2007/NĐ-CP và Nghị Định số 132/2008/NĐ-CP (“**Nghị Định số 67/2009/NĐ-CP**”);

Căn cứ Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn (“**Thông Tư số 21/2007/TT-BKHCN**”);

Căn cứ Nghị số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 về nhãn hàng hoá (“**Nghị Định số 43/2017/NĐ-CP**” và “**Nghị định số 111/2021/NĐ-CP**”);

Căn cứ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp của Công Ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam (“**Công Ty**”) số 0311355044 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/11/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 23/06/2021 và theo nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công Ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này tiêu chuẩn cơ sở số: TCCS 03:2022/NSV áp dụng cho sản phẩm sau:

THIẾT BỊ CHĂM SÓC DA ageLOC® Galvanic Spa® SYSTEM II

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cán bộ, các bộ phận chức năng trong văn phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các phòng ban trong có liên quan;
- Lưu.

CÔNG TY TNHH NU SKIN

ENTERPRISES VIỆT NAM

Tổng Giám Đốc



Bùi Quốc Thắng

CÔNG TY TNHH NU SKIN
ENTERPRISES VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2022

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TCCS số 03:2022/NSV

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2022/QĐ/NSV-TB
của Tổng giám đốc Công Ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam)*

TÊN SẢN PHẨM

THIẾT BỊ CHĂM SÓC DA ageLOC® Galvanic Spa® SYSTEM II

Lần soát xét: Công bố lần tư



ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
Tổng Giám Đốc

Bùi Quốc Thắng

1. Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng trong nội bộ doanh nghiệp cho sản phẩm:

Thiết bị chăm sóc da ageLOC Galvanic Spa System II

Thiết bị chăm sóc da ageLOC Galvanic Spa System II là thiết bị làm đẹp sử dụng dòng điện một chiều giúp đẩy và dẫn các dưỡng chất từ mỹ phẩm vào da mặt, da đầu và da cơ thể để mang lại hiệu quả nhanh hơn và rõ rệt hơn cho các sản phẩm mỹ phẩm dùng kèm theo.

2. Yêu cầu kỹ thuật:**2.1 Quy cách:**

Là loại thiết bị cầm tay, được đựng trong hộp carton để sử dụng với các sản phẩm đi kèm.

- Chiều dài: 118.200 mm
- Chiều rộng: 67.500 mm
- Chiều cao (dày): 31.200 mm
- Trọng lượng: 9.000 g

2.2 Yêu cầu về ngoại quan:

Sản phẩm thể khối rắn, hình thuôn bầu dục đặc trưng theo thiết kế, màu trắng được phun bóng, in chữ “ageLOC” mặt trước và logo ở mặt sau của thiết bị, không mùi. Mặt sau có miếng nhựa mạ Crôm. Khay pin ở phía dưới.

2.3 Chất liệu cơ bản của sản phẩm

- Thân máy: Nhựa CYCOLOY™ FR RESIN CX7240, nhựa ABS mạ Crôm, Cao su.
- Đầu chăm sóc: nhựa ABS mạ Crôm.

2.4 Thông số kỹ thuật:

STT	Tên chỉ tiêu	Tiêu Chuẩn Áp Dụng	Công Bố Của Doanh Nghiệp
1.	Kết cấu của sản phẩm	1) Điểm nối các đầu dẫn 2) Nút gỡ các đầu dẫn 3) Màn hình hiển thị 4) Nút lựa chọn chương trình chăm sóc 5) Miếng đệm Chrome để kích hoạt	

		6) Ngăn để pin 7) Điểm hướng dẫn định vị cho đầu dẫn (rãnh nhỏ)	
2	Công suất và dòng điện;	Áp dụng theo TCVN TCVN 5699-1:2010 về Thiết bị điện gia dụng và Thiết bị điện tương tự - an toàn; và TCVN 5699-2-23:2013 về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - an toàn – Phần 2-23: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị dùng để chăm sóc da hoặc tóc.	Đáp ứng theo yêu cầu của tiêu chuẩn.
3	Sự phát nóng;		
4	Dòng điện dò, độ bền điện và độ bền điện ở nhiệt độ làm việc;		
5	Dao động điện áp;		
6	Khả năng chống ẩm;		
7	Độ bền, độ bền cơ học;		
8	Sự ổn định và nguy hiểm cơ học;		
9	Dây dẫn bên trong;		
10	Mối nối;		
11	Khả năng chịu nhiệt và chịu cháy;		
12	Bức xạ, độc hại và các nguy hiểm tương tự./.	Tiêu chuẩn IEC 60335-2-23:2016 tương đương với tiêu chuẩn số 5699-2-23:2013 của Việt Nam, IEC 60335-1:2010, IEC 60335-1:2010/AMD1:2013 (tương đương tiêu chuẩn số 5699-1:2010).	

2.5 Yêu cầu về vận hành

- Các đầu dẫn phải nhả khỏi thiết bị khi nhấn nút tháo đầu dẫn.
- Đầu dẫn phải kết nối với thiết bị bằng cách kẹp chắc chắn đầu dẫn vào đúng vị trí.
- Tất cả các đầu dẫn đều có thể thay thế và hoạt động với tất cả các thể hệ trước đây của thiết bị ageLOC Galvanic Spa.
- Âm thanh:

+ Máy sẽ kêu bíp khi mỗi chu trình được lựa chọn và thiết bị sẽ phát ra tiếng bíp cứ sau mỗi 10 giây để cho biết thiết bị đang bật và hoạt động. Khi còn 30 giây trong một chu trình chăm sóc, thiết bị sẽ phát ra tiếng bíp cứ sau mỗi 5 giây cho đến khi chu trình kết thúc.

+ Âm thanh “kết thúc chăm sóc” sẽ xuất hiện ở cuối chu trình.

- Thiết bị sẽ tự động tắt sau 2 phút không sử dụng.

- Với cách nắp pin đúng, thiết bị sẽ kín nước. Không thấy sự xâm nhập của nước ở 200 mm trong 3 phút.

- Hiển thị:

+ Số 1,2,3,4 hoặc 5 thể hiện số của chu trình chăm sóc. Năm dấu chấm biểu thị thời gian chăm sóc tương ứng. Mỗi dấu tương ứng với 1 phút.

+ Nếu pin yếu, mỗi lần thiết bị được bật, biểu tượng pin màu hổ phách sẽ xuất hiện ở phía dưới màn hình và thiết bị sẽ phát ra tiếng bíp. Khi pin hết hoàn toàn, biểu tượng pin màu hổ phách sẽ xuất hiện ở phía dưới màn hình và sau đó thiết bị sẽ tắt.

- Khoảng đầu ra khi vận hành thông thường:

Dòng điện (mA điện một chiều)	Điện thế (V)	Số chu trình chăm sóc	Số tiếng Bíp trên mỗi chu trình
0.138	3.5-4.3	1, 3, 4, 5	1
0.143	3.5-4.3	2	1
0.25	6.5-7.9	1, 3, 4, 5	2
0.275	6.5-7.9	2	2
0.38	7.4-8.6	1, 2, 3, 4, 5	3

3. Hướng dẫn sử dụng

ageLOC Galvanic Spa System II bao gồm các đầu dẫn khác nhau cho mặt, da đầu và cơ thể của bạn, nhưng đều được sử dụng tương tự nhau. Hướng dẫn cụ thể cho mỗi chu trình chăm sóc được mô tả cụ thể trong quyển Hướng dẫn sử dụng.

Đối với tất cả các chu trình chăm sóc, bạn phải lắp đúng loại đầu dẫn vào thiết bị. Da chạm vào cả hai điểm tiếp xúc chrome phải được làm ẩm để dẫn dòng điện galvanic thành công.

Lắp Đầu dẫn vào thiết bị: Giữ thiết bị với màn hình hướng về phía bạn. Căn chỉnh điểm hướng dẫn định vị cho đầu dẫn (rãnh nhỏ) ngang với mặt trước của thiết bị, sau đó ấn chặt đầu dẫn xuống hai bên cho đến khi nó khớp vào vị trí. Nếu không lắp được đầu dẫn, hãy kiểm tra đầu dẫn đã được đặt đúng vị trí chưa. Không được dùng lực quá mạnh với đầu dẫn vì có thể làm hư đầu dẫn và thiết bị. Thiết bị sẽ không hoạt động cho đến khi đầu dẫn được lắp đúng.

Tháo Đầu dẫn khỏi thiết bị: Cầm thiết bị với miếng tiếp xúc chrome đối diện với bạn. Đặt ngón cái của bạn lên nút tháo đầu dẫn và nhấn vào. Tay bên kia nắm hai bên cạnh của đầu dẫn, nhẹ nhàng kéo đầu dẫn ra khỏi thiết bị.

Các Đèn hiển thị: Màn hình sẽ vẫn sáng trong khi thiết bị đang bật, cả khi bạn chọn chu trình chăm sóc và trong suốt quá trình chăm sóc. Nếu màn hình nhấp nháy và tắt, đó là do thiết bị đã mất kết nối với da của bạn hoặc da không đủ ẩm để dẫn dòng điện.

Sử dụng Sản phẩm: Thoa một lượng lớn sản phẩm cho khu vực được chăm sóc lên mặt, da đầu hoặc cơ thể của bạn.

Lựa chọn Chu trình chăm sóc: Nhấn nút lựa chọn chu trình chăm sóc cho tới khi số chọn đúng sáng lên.

Kích hoạt Dòng điện Galvanic: Để kích hoạt dòng điện, các ngón tay của bạn phải chạm vào bảng chrome ở mặt sau của thiết bị trong khi đầu dẫn chạm vào da của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên làm ướt tay bằng nước hoặc NaPCA Moisture Mist để cải thiện độ dẫn*. Nếu ngón tay của bạn trượt khỏi bảng chrome trong quá trình chăm sóc, đừng lo lắng - bạn chỉ cần điều chỉnh việc giữ thiết bị và tiếp tục chu trình chăm sóc của bạn.

* Hãy nhớ rằng, da chạm vào cả hai điểm tiếp xúc chrome phải ẩm để dẫn dòng điện galvanic thành công.

Trong chu trình chăm sóc: Thiết bị sẽ phát ra tiếng bíp cứ sau mỗi 10 giây để cho biết thiết bị đang bật và hoạt động. Khi còn 30 giây trong một chu trình chăm sóc, thiết bị sẽ phát ra tiếng bíp cứ sau mỗi 5 giây cho đến khi chu trình kết thúc.

Bạn phải giữ cho đầu dẫn tiếp xúc với vùng da được chăm sóc, và giữ ẩm tất cả các điểm tiếp xúc. Nếu không đủ độ ẩm, màn hình sẽ biểu thị nhấp nháy sáng rồi tắt. Thiết bị sẽ tắt sau vài phút không sử dụng.

Kết thúc Chu trình chăm sóc: Khi quy trình chăm sóc kết thúc, thiết bị sẽ phát ra tiếng bíp dài và tự động tắt. Nếu bạn muốn thực hiện một chu trình chăm sóc nữa, nhấn nút chọn để đến số chăm sóc tiếp theo. Để tắt thiết bị, đơn giản bấm liên tục đến số chu trình chăm sóc cuối cho đến khi màn hình hiển thị tắt.

Ngừng sử dụng nếu bạn có dấu hiệu bị sung, đỏ hoặc phản ứng da.

Làm sạch Thiết bị và Các đầu dẫn: Sau khi kết thúc chăm sóc, hãy tháo đầu dẫn ra khỏi thiết bị và sử dụng một miếng vải ẩm để làm sạch mọi sản phẩm thừa. Đối với thiết bị không có gắn đầu dẫn, lau khô kỹ thiết bị và bảo quản ở nơi khô ráo. Lưu ý: Sản phẩm không có tính năng chống nước.

Hướng dẫn thay pin: Khi pin yếu, biểu tượng pin màu hổ phách sẽ xuất hiện ở giữa màn hình và thiết bị sẽ phát ra 4 tiếng bíp (2 lần). Khi điều này xảy ra, cài đặt hai pin AAA mới. Thay pin ngay khi máy báo hết pin, tránh tình trạng pin chảy nước gây hư hỏng thiết bị.

Để thay thế pin, đẩy ngay phía trên nắp ngăn chứa pin ở mỗi bên và kéo xuống một cách chắc chắn. Nắp pin sẽ tách ra khỏi thiết bị.

Tiếp theo, kéo nhẹ trên ruy băng và tháo pin cũ. Lắp hai pin AAA mới vào ngăn và trên ruy băng. Việc không nhét ruy băng dưới pin có thể cho phép nước rò rỉ vào thiết bị, dẫn đến hư hỏng thiết bị.

Cuối cùng, trượt nắp pin trở lại đúng vị trí.

4. Cảnh báo khi sử dụng thiết bị

Vui lòng đọc hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị ageLOC Galvanic Spa System II:

Cẩn trọng: Thiết bị ageLOC Galvanic Spa System II chỉ sử dụng trên làn da khỏe mạnh. Không sử dụng nếu da có vết loét hoặc vết thương hở, dễ bị bệnh rosacea (chứng đỏ mặt), dị ứng với kim loại hoặc nếu làn da bạn đang có vấn đề hoặc da quá nhạy cảm. Kiểm tra với bác sĩ của bạn trước khi sử dụng nếu bạn đang mang thai, đang phải mang máy tạo nhịp tim hoặc thiết bị tương tự, bị động kinh, đeo niềng kim loại trên răng, cấy ghép kim loại hoặc đang bị ốm bệnh.

Không sử dụng trực tiếp lên môi, mắt hoặc mi mắt. Thiết bị và sản phẩm chỉ được dùng ngoài. Nếu bạn gặp bất kỳ vết đỏ kéo dài hoặc kích ứng bất thường, ngừng sử dụng ngay lập tức và tìm kiếm sự trợ giúp y tế nếu cần thiết. Tránh xa tầm tay trẻ em. Chỉ sử dụng theo hướng dẫn.

Gỡ bỏ tấm nhựa bảo vệ trước khi bắt đầu.

Để giảm nguy cơ sốc, bỏng, cháy hoặc thương tích, không nhúng thiết bị của bạn vào nước. Không đặt hoặc lưu trữ nơi nó có thể rơi hoặc bị kéo vào bồn tắm, vòi hoa sen, bồn rửa hoặc nhà vệ sinh. Không bao giờ vận hành thiết bị nếu nó đã bị hư hại.

Khi tháo đầu dẫn, không nên kẹp chặt hoặc cầm ở giữa đầu dẫn, vì điều này có thể ngăn chặn cơ chế tháo – mở của thiết bị khi thiết bị đang hoạt động. Thay vào đó, hãy cầm hai cạnh của đầu dẫn thiết bị.

5. Cách bảo quản

Bảo quản nơi khô ráo, đầu dẫn không gắn vào thiết bị khi bảo quản.

6. Bảo hành

Bảo hành 1 năm: Nu Skin bảo hành ageLOC Galvanic Spa System II trong thời gian một năm kể từ ngày mua hàng ban đầu của người tiêu dùng. Bảo hành này không bao gồm thiệt hại cho sản phẩm do sử dụng sai hoặc tai nạn. Nếu sản phẩm bị lỗi trong thời hạn bảo hành một năm, vui lòng gọi cho văn phòng Nu Skin tại địa phương của bạn để sắp xếp thay thế.

7. Chất liệu bao bì và quy cách đóng gói

- Chất liệu đóng gói: Hộp carton đảm bảo việc đóng gói, bảo quản để vận chuyển sản phẩm.
- Quy cách đóng gói: Bộ sản phẩm gồm 1 thiết bị ageLOC Galvanic Spa System II; 1 đầu dẫn chăm sóc mặt; 1 đầu dẫn chăm sóc tập trung; 1 đầu dẫn chăm sóc cơ thể; 1 đầu dẫn chăm sóc da đầu; 1 quyển Hướng dẫn sử dụng; 1 Hướng dẫn sử dụng nhanh; 2 pin AAA.

Các sản phẩm chăm sóc dùng với thiết bị ageLOC Galvanic Spa System II được bán riêng.

8. Nội dung ghi nhãn

Nhãn sản phẩm đáp ứng yêu cầu Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 về ghi nhãn hàng hoá.

9. **Xuất Xứ:** Indonesia.
10. **Nhập khẩu và phân phối bởi:** Công Ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam;
Công Ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam – Tầng 2, 280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

